

間取りクラウド 機能・特徴 一覧 (2023年9月現在: Ver.2.4.2.2)

分類	No.	機能	説明
種類	01	インストール型ソフトウェア +クラウド保存	作図データをパソコン保存とは別にクラウド保存可能
ネット接続	02	インターネット接続必須	起動時・終了時認証/クラウド保存
インストール	03	ダウンロード版	ソフトウェアはダウンロード
製品版	04	ライセンス	認証 ID の入力で製品版
データ形式	05	独自形式	.mdzx ファイル
互換性	06	旧ソフトとの互換性	間取りプレミアム (.esz ファイル) の編集可能
プラン 価格・料金	07	トライアル (体験版)	10 回起動まで保存・印刷・画像出力可能
	08	ベーシックプラン	初期費用 ¥ 15,800 / 月額利用料 ¥ 0
	09	ビジネスプラン	初期費用 ¥ 9,800 / 月額利用料 ¥ 1,000
利用台数	10	何台でも利用可能	①ベーシックプラン: 同時起動 1 台 ②ビジネスプラン: 同時起動 3 台
クラウド保存	11	保存容量 (パソコンへの保存とは別に)	①ベーシックプラン = 50MB ②ビジネスプラン = 750MB
画面 インターフェイス	12	タブ形式	タブとリボン形式 (Office 風)
	13	リボンを隠す	リボンを自動で隠す設定可能
	14	マルチウインドウ	最大 5 つまで平面図を開くことが可能
	15		別タブ間でのコピー、複製、貼り付け
	16	表示フィルタ (描画パーツの表示・非表示)	部屋 (床・壁・部屋名)、建具、備品、外構、階段、壁・柱、線図形、文字、寸法、方位、下絵、画像
	17	階層	①地下 1 階～地上 3 階 (標準) ②地下 3 階～地上 10 階 (ビジネスプラン)
	18	階層	(表示) 各階層の表示名変更
	19		(基準階) 特定の階を基準階とする
	20		(基準設定) 階層表示の規定値設定
	21		(並び替え) 階層の並びを変更
	22	作図領域	作図領域無制限
	23	範囲	拡大、縮小、全宅、範囲指定
	24	戻る・進む	作業を 10 回まで戻る・進む
	25	マウスでの拡大・縮小	マウスのホイールで拡大・縮小
26	クロスカーソル	「ポイント」「クロスカーソル」の切り替え	
グリッド	27	グリッド分割 / ON・OFF	1～10 分割 / グリッド OFF 設定
	28	グリッド値	(標準) 1000mm、910mm、900mm
	29	グリッド値設定	任意のグリッド値設定 (例: 880mm)
	30	表示グリッド値設定	1～10 の分割数の表示選択
	31	作図途中のグリッド変更	1000mm で作図途中に 910mm に変更
	32	壁分割	対象の壁を均等に分割
下絵	34	下絵取り込み機能	下絵画像を取り込んで、作図画面に表示
	35	下絵補正機能	・角度補正 ・サイズ補正 ・基準点設定
	36	下絵の濃淡	スライダーによる 10 段階の濃淡
	37	下絵の保存	平面図保存と同時に下絵も保存
表現	38	下絵の削除	平面図作成途中の下絵データの削除
	39	表示スタイル	標準、英語、ポップなど 8 スタイル
	40	多彩なカラー・表現	カラーパレット (床の色、線の色、図形)
	41		自由な色を設定
	42		色の透過 (半透明)
43	グラデーション (4 パターン) 「タテ方向」「ヨコ方向」「斜め方向」「中心」		
部屋 (作図)	44	作図方式 (3 種類)	3 種類 1) 矩形 (くけい) = 2 点クリックで正方形・長方形の部屋を描画 2) 多角 = 始点から曲がる位置で順にクリック 3) アール = 2 点で幅をクリック、出幅をドラッグ
	45	多角入力の戻る	・多角での作図途中で右クリックで戻る ・多角で直前のクリック地点の再クリックで戻る
	46	アール入力の描画	完全な円弧でアールの表現
	47	右クリックで円弧 (円弧に凹める)	選択→右クリック→「円弧⇄直線に変換」
部屋 (スタイル)	48	角をアール形状	選択→右クリック→「この角を丸める」
	49	部屋パターン	150 種類
	50	部屋リスト表示	イメージ+部屋名 / 下にプレビュー
	51	部屋カテゴリ	15 カテゴリ (和室、洋室、LDK、収納、玄関、廊下、階段、水廻り、外部など)
	52	部屋 表示スタイル	「リアル」「カラー」「白黒」と「床の模様」
	53	床 リアル (テクスチャ)	床の表現をリアルな画像で表現
	54	床のパターン	9 パターン (ヨコ、タテ、格子、右斜め、左斜め、斜め格子、畳、琉球畳、なし)
	55	部屋名 文字のスタイル	「文字のみ」「文字の縁取り」「ラベル表示」
	56	部屋の壁の種類	4 パターン (壁あり、点線、二重線、壁なし)
	57	部屋の壁の色	標準 (黒)、グレー、白抜き

分類	No.	機能	説明
部屋 (スタイル)	58	床の線の色	フローリングやタイルなどの線の色
	59	床の線の間隔	床の模様の幅 3 種類 200mm/300mm/400mm
	60	和室の畳の線表示	和室 2 帖/3 帖/4 帖/4.5 帖/5 帖/6 帖/ 7.5 帖/8 帖/9 帖/10 帖で畳の線自動表示
	61	琉球畳	琉球畳の描画 (半間に限る)
部屋 (入力)	62	作図時にスタイル都度設定	部屋選択→部屋名設定→フォント設定 床の色・床の線→壁選択→部屋描画
	63	部屋登録	独自の色、模様、壁の部屋をリストに登録
	64	部屋のお気に入り	よく使う部屋をお気に入りのカテゴリに登録
	65	部屋サイズ自動表示	作図と同時に部屋名・サイズ自動表示 (例) 和室 4.5 帖 / 洋室 6 帖
部屋 (文字)	66	部屋名	リッチテキスト形式 ※一文字ごとフォント、サイズ、色設定可能
	67	部屋名表示	「部屋名」「帖数」「帖」の ON/OFF
	68	小さな文字	フォントサイズ 最小「2 ポイント」まで可能
	69	大きさの単位	「帖」「畳」「㎡」の切り替え (初期設定)
	70	文字サイズ固定・自動	固定: すべての部屋名の文字サイズ固定 自動: 部屋の大きさに対して自動変更
	71	文字装飾 (スタイル)	太字、斜体、下線
	72	文字装飾 (色)	文字の色、文字周囲の色
	73	縦書き文字	部屋名の縦書き
	74	部屋名文字の揃え	左揃え、中央揃え、右揃え
	75	部屋名の回転	作図後の部屋名文字の回転
建具	76	部屋名文字の位置移動	作図後の部屋名文字をドラッグで移動
	77	配置方式 (3 クリック)	壁上の 2 点クリック→マウスで設置方向確定
	78	建具パターン	66 パターン
	79	建具リスト表示	イメージ+建具名 / 下にプレビュー
	80	建具カテゴリ	①引き違い (サッシ、ふすま、引き違い戸) ②ドア (片開き、両開き、親子、玄関ドア 9 ③折戸 (折戸、アコーディオン) ④その他 (出窓、シャッター、FIX、開口部)
	81	雨戸・面格子	引き違い系の建具に「雨戸」「面格子」設置
	82	配置・表示設定	①壁 (ON/OFF) 壁の両側の線 ②中心 (ON/OFF) 建具の位置 ③点線 (ON/OFF) ドアなどを点線で表現
	83	配置方式 (2 クリック)	部屋上で基準点をクリック→マウス回転確定
	84	壁に密着	備品の基準点側が、壁 (の厚み) に応じて自動で吸着
	85	備品種類	約 700 種類 (非表示備品を含む)
備品	86	備品リスト表示	イメージ+備品名 (一部備品サイズ表示)
	87	備品カテゴリ	14 カテゴリ
	88	基準点選択	備品配置の基準点を選択 (上下、左右、四隅、中心の 9 カ所)
	89	備品サイズ変更	①選択→ハンドルドラッグでサイズ変更 ②縦横サイズ値による変更 (固定・一方)
	90	備品左右反転	選択備品の左右反転
	91	備品編集	備品の作成・編集～登録機能
外構	92	配置方式 (2 クリック)	配置位置で基準点をクリック→マウス回転確定
	93	外構種類	53 種類
	94	外構リスト表示	イメージ+パーツ名 / 下にプレビュー
	95	外構カテゴリ	①車など (汎用/Car_A/Car_B) ②植栽 ③その他
	96	基準点選択	外構配置の基準点を選択 (上下、左右、四隅、中心の 9 カ所)
	97	外構サイズ変更	選択→ハンドルドラッグでサイズ変更
階段	98	描画方法	始点クリック→(曲がりクリック)→終点でダブルクリック
	99	描画位置指定	「左側」「中心 (標準)」「右側」から選択
	100	階段幅設定	グリッド幅標準 / mm 単位で設定可能
	101	段数指定	階段の直 (半間・一間) と曲がり (90 度) の段数を設定
	102	階段カット	4 種類: カットなし、水平、左斜め、右斜め
	103	階段色	透明、カラーパレットから選択
	104	階段矢印	・矢印表示 (ON/OFF) ・矢印反転
	105	壁オフセット	・階段幅を壁の厚み分控える (ON/OFF) ・階段端を壁の厚み分控える (ON/OFF)
	106	階段パーツ選択	螺旋階段等パーツ選択～配置
柱 線・図形	107	(単独) 壁描画方法	2 点クリック (始点→終点)
	108	壁・柱 色変更	カラーパレットから選択
	109	柱配置 (6 種類)	柱、ポーチ柱、床柱、管柱、階段柱、通し柱

分類	No.	機能	説明
柱 線・図形	110	柱・梁入力方法（3種類）	1) 矩形（くけい）= 2点クリックで正方形・長方形の柱を描画 2) 多角= 始点から曲がる位置で順にクリック 3) アール= 2点で幅をクリック、出幅をドラッグ
	111	壁厚み変更（4種類）	①60mm ②120mm（標準） ③240mm ④360mm
	112	壁厚み変更指定	・部屋壁厚：作図中の全ての壁厚みを変更 ・指定変更：指定した2点部分の壁の厚みを変更
線・図形 寸法	113	全・図形種類	①単線 ②連続線 ③矩形（長方形） ④多角 ⑤円弧 ⑥円
	114	線の太さ設定	0.5/1/1.5/2/3/4/5/6/10 ポイント
	115	線の色	カラーパレット
	116	（図形の）塗りつぶしの色	カラーパレット（半透過/グラデーション）
	117	線の種類	8種類：実線/点線(丸)/点線(角)/破線/ 1点鎖線/長破線/長鎖線/長2点破線
	118	矢印の種類	6種類：矢印なし/矢印/開いた矢印/ 鋭い矢印/ひし形矢印/円形矢印
	119	円弧の描画方法	2種類：①始点、終点、角度 ②3点指定
	120	円の描画方法	2種類：①中心、半径 ②2点指定
	121	塗りつぶしのスタイル	なし、ヨコ、タテ、格子、右斜め、左斜め、 斜め格子
	122	スタイルの線の色	カラーパレット
寸法	123	配置方法（3クリック）	寸法の両端→配置位置で確定
	124	寸法値変更	選択→表示された寸法値のダブルクリック →値の入力で変更
	125	自動寸法表示	編集→自動寸法表示（編集不可）
壁消去	126	壁消去方法	①2点指定：壁上の2点クリックで壁消去 ②範囲指定：範囲内の壁を消去
	127	壁消去パターン	4種類：①壁消去 ②完全開口 ③くり貫き開口（上框） ④下がり壁開口
	128	右クリックで壁消去	壁上右クリック→壁タイプ ①壁 ②完全開口 ③くり貫き開口 ④下がり壁開口
	129	右クリックで表示・非表示	壁上右クリック→表示・非表示
方位	130	配置方式（2クリック）	配置位置で基準点をクリック→マウス回転確定
	131	方位種類	26種類
	132	基準点選択	方位配置の基準点を選択 （上下、左右、四隅、中心の9カ所）
	133	方位サイズ変更	選択→ハンドルドラッグでサイズ変更
文字	134	（単独）文字入力方法	文字編集→画面上の文字開始地点で クリック→文字入力→範囲外クリックで確定
	135	文字装飾（スタイル）	太字、斜体、下線
	136	文字装飾（色）	文字の色、文字周囲の色
	137	文字の透かし	カラーパレットで文字の濃淡（透明度）設定
	138	縦書き文字	文字の縦書き
	139	文字の揃え	左揃え、中央揃え、右揃え
	140	文字の回転	作図後の文字の回転
	141	文字の位置移動	作図後の文字をドラッグで移動
	142	文字のスタイル	「文字のみ」「文字の縁取り」「ラベル表示」
	編集	143	画像コピー
144		複製	選択した平面図やパーツを複製
145		コピー	選択した平面図やパーツをコピー
146		貼り付け	コピーした平面図やパーツを貼り付け
147		階層コピー	表示されている階を別の階にコピー コピー位置：同位置/上/下/左/右
148		全階層回転	作成した平面図やパーツすべてを回転 回転角度：1度ごと任意設定
149		グループ化	選択した平面図やパーツをグループ化
150		グループ解除	グループ化された平面図やパーツのグループ化 解除
151		最前面/最背面	選択した部屋やパーツを最前面/最背面に
編集 （画像挿入）		152	画像挿入
	153	画像の透かし	会社ロゴなどの画像を取り込み、濃淡で 半透明の透かしとして反映
	154	画像のサイズ変更	取り込んだ画像を選択→ハンドルのドラッグで 当倍に拡大・縮小
右クリック編集	155	反転複製	選択した部屋やパーツを反転して複製 複製場所：上/下/左/右
	156	左右反転	選択した平面図やパーツを左右反転
	157	回転	選択した平面図やパーツを回転 回転角度：1度ごと任意設定
	158	削除	選択したパーツを削除
	159	テキスト編集	選択した部屋名や文字を編集

分類	No.	機能	説明
右クリック編集	160	部屋合成	複数の部屋選択→部屋合成で一方の部屋 に合成
	161	部屋分割	選択した部屋の壁から壁を選択して二つに分 割
左クリック編集	162	部屋の変更	部屋を選択→部屋リストで他の部屋をクリッ クで変更
	163	建具の変更	建具を選択→建具リストで他の建具をクリッ クで変更
	164	備品の変更	備品を選択→備品リストで他の備品をクリッ クで変更
	165	外構パーツの変更	外構パーツを選択→外構リストで他の外構 パーツをクリックで変更
	166	方位の変更	方位を選択→方位リストで他の方位をクリッ クで変更
印刷	167	プリンタ・用紙選択	・パソコンに接続されているプリンタの選択 ・選択したプリンタの用紙サイズを選択 ・用紙方向（縦・横）設定
	168	平面図貼り付け	1階、2階、3階などの各階を用紙に貼り付 け→ドラッグでレイアウト
	169	貼り付け時縮尺	貼り付ける平面図の縮尺サイズを選択 1/30、1/50、1/75、1/100 1/150、1/200、1/250、1/300
	170	用紙グリッド	用紙上のグリッド線（方眼紙）のサイズを 任意のmm単位で設定
	171	貼り付け後縮尺変更	平面図貼り付け後縮尺値の変更 1/30、1/50、1/75、1/100 1/150、1/200、1/250、1/300
	172	印刷画面操作	戻る/進む/拡大/縮小/範囲/すべて選択/ 削除/切り取り/コピー/貼り付け
画像出力	173	出力形式	①JPG形式 ②PNG形式（背景透明） ③BMP形式 ④EMFファイル ⑥SVGファイル（イラストレータ編集形式）
	174	描画指定	①リアル ②カラー ③白黒 ④グラデーション ・床の模様（ON/OFF） ・畳の線（ON/OFF）
	175	エフェクト（効果）	①なし ②スケッチ風 ③グレースケース
	176	出力サイズ	①高画質（縮尺 約 1/50） ②標準（縮尺 約 1/100） ③サイズ指定 ・一方指定：高さまたは幅の一方のサイズを ピクセル単位で指定 ・高さ・幅指定：高さ・幅の両方のサイズを ピクセル単位で指定
環境設定	177	部屋名フォント	部屋入力で表示される文字スタイルの設定
	178	編集入力フォント	文字入力で表示される文字スタイルの設定
	179	グリッド	グリッド（画面上の方眼紙）の色設定
	180	寸法線	寸法線の描画パターンを選択
	181	建具	ドアなどの建具の白塗り、白抜きの設定
	182	部屋の表示	・表示スタイル、部屋の表現、壁の色 床の線の幅、大きさの単位などを設定
	183	部屋リスト編集	部屋のリスト編集（色・テキスト設定）
	184	部屋のお気に入り	部屋のお気に入りに表示する部屋の設定
	185	保尊	保存フォルダ、自動バックアップの設定
	186	規定値に戻す	環境設定の規定値に戻す
クラウド	187	切断/接続	クラウドサービスへの切断、接続の切り替え
	188	ストレージへ	クラウドページへを開く
	189	使用状況	クラウドサービスの使用状態（%）を表示
	190	ユーザー名変更	クラウド保存時に表示される利用人名設定
	191	アップロード確認	自動アップロード/常に確認の切り替え
バックアップ	192	設定バックアップ	間取りクラウドの各種設定情報を出力
	193	設定インポート	設定バックアップで出力されたファイルを取 り込み反映

※料金表示は税抜き

間取りクラウド ビジネスプラン 専用機能	①画像出力（グラデーション/スケッチ風/SVG形式）（No.173・175） ②フローリング等の床の線の幅選択（No.59） ③階層設定（地下3～2階/地上4～10階）（No.17-②） ④平面図上に取り込んだロゴや文字の透過（No.137・No.153） ⑤同時起動台数3台（No.10-②） ⑥クラウド保存容量750MB（No.11-②）
----------------------------	--